

ASOクリーンチャック 規格袋



Clean and Quality



アソ - 株式会社

「ASOクリーンチャック規格袋」は、

今までチャック袋では

不可能とされていた

クリーンタイプのチャック袋です。

新工法により、

非常に高い清浄度を確保

致しておりますので、医薬品分野をはじめ

電子デバイス分野でも使用可能な

全く新しいチャック袋です。



荷姿



チャック部



外観

実施試験

試験内容	
日本食品衛生法	食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)
改正日本薬局方	ポリエチレン製又はポリプロピレン製水性注射剤容器

※上記試験内容につきましては、一部抜粋して試験を行っているものもあります。

特長

1 清浄度ISOclass7(クラス10000)のクリーンルームにて生産致しており、チャック袋では不可能とされていたフィルム表面・内面を新工法にて除塵致しておりますので「清浄度の高いチャック袋」です。

2 内容物と接触する最内層は長年「ASOクリーンポリ袋」で実績のある「無添加低密度ポリエチレン原料」を使用しており、更にフィルム同士を接着させる為の接着剤は使用しておりませんので安心してご使用頂けます。

3 1箱単位でのデリバリーが可能で、ケース内は30～50枚と非常に少ない単位で密封包装を施しておりますので、使い勝手の良い商品となっております。

4 日本食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)はもとより、医薬品包装の薬事規格である改正日本薬局方「ポリエチレン製又はポリプロピレン製水性注射剤容器」の試験を実施致しております。

5 5種類の規格があり在庫品ですので、短納期でのご対応が可能です。ガンマ線滅菌タイプをご要望のお客様も1箱単位でデリバリーが可能です。(納期につきましては、受注後約14日後のお届けとなります。)

内面清浄性データ

ASOクリーンチャック規格袋 AC-3 200mm×280mm							
管理粒径		2μm	3μm	5μm	10μm	25μm	40μm
ブランク水	測定値	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	最大	0	0	0	0	0	0
	平均	0	0	0	0	0	0
	最少	0	0	0	0	0	0
	製品	測定値	13	8	1	0	0
		16	9	1	0	0	0
		13	7	2	1	0	0
	最大	16	9	2	1	0	0
	平均	14	8	1	0	0	0
	最少	13	7	1	0	0	0

一般ラミチャック袋 Ny15/PE60 200mm×280mm							
管理粒径		2μm	3μm	5μm	10μm	25μm	40μm
ブランク水	測定値	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	最大	0	0	0	0	0	0
	平均	0	0	0	0	0	0
	最少	0	0	0	0	0	0
	製品	測定値	116,390	85,184	25,796	3,809	25
		122,669	90,921	28,698	4,604	32	0
		123,393	91,859	29,095	4,685	24	0
	最大	123,393	91,859	29,095	4,685	32	0
	平均	120,817	89,321	27,863	4,366	27	0
	最少	116,390	85,184	25,796	3,809	24	0

※本データは実測値であり保証値ではありません。

測定方法

袋の中にブランクカウントが0に近い無塵水100mlを充填し、ポリ袋の口を結束後、10mlを抽出して3回測定し、平均値を算出する。数値は合計カウント数となります。

フィルム 物性データ

		ASOクリーンチャック規格袋 AC-3 200mm×280mm		測定方法
引張強さ [MPa]	MD	42.5		JIS Z-1702
	TD	35.2		
伸び [%]	MD	103		JIS Z-1702
	TD	115		
引裂強さ 4枚 (N)*1	MD	0.40		JIS K-7128-2
	TD	0.60		
突刺強度 [N]	外	10.1		自社法 (R=0.5mmの針使用)
	内	10.8		
振子式衝撃強度 [J]	外	0.9		自社法 (フィルムインパクトテスター使用)
	内	0.9		
シール強度 [N/15 mm]	サイド	37.5		自社法
	底	36.2		
酸素ガス透過度 [ml/(m ² ・d・MPa)]			933.7	JIS K-7126-2
透湿度 [g/(m ² ・24h)]			5.4	JIS Z-0222

*1…4枚重ねて測定した数値です。

※本データは実測値であり保証値ではありません。

サイズ一覧

タイプ No.	サイズ (mm) (袋巾有効×チャック下有効)	入数 (ポリ包装枚数×束)
AC-1	100 × 170	1ケース 1000枚入 (50枚×20束)
AC-2	140 × 200	1ケース 500枚入 (50枚×10束)
AC-3	200 × 280	1ケース 300枚入 (50枚×6束)
AC-4	240 × 320	1ケース 300枚入 (50枚×6束)
AC-5	280 × 350	1ケース 150枚入 (30枚×5束)



ASO アソー株式会社

本社 〒533-0013 大阪市東淀川区豊里6丁目10番3号
TEL:06-6326-5080 FAX:06-6328-5090

【東京営業所】

〒273-0032 千葉県船橋市葛飾町 2-384-6 第2小森ビル 2階 202
TEL:047-402-6218 FAX:047-402-6228

<https://www.po-aso.co.jp/>

ホームページにて詳しい情報を掲載しております。

ASOハイクリーン

検索



ポリエチレンに関する詳しい情報満載!

<https://www.po-aso.co.jp/encyc/>

是非サイトへアクセスして下さい