



ASO クリーンチャック規格袋



Clean and Quality

ASO アソ一株式会社

ASO クリーンチャック規格袋

『ASOクリーンチャック規格袋』は、今までチャック袋では不可能とされていたクリーンタイプのチャック袋です。新工法により、非常に高い清浄度を確保致しておりますので、医薬品分野をはじめ電子デバイス分野でも使用可能な全く新しいチャック袋です。



荷姿・外袋



ASOクリーンチャック規格袋



チャック部

取得規格

規格内容

食品衛生法 厚生省告示第201号

第15改正日本薬局方 ポリエチレン製又はポリプロピレン製水性注射剤容器の規格
(透明性・外観・重金属・鉛・カドミウム・強熱残分・溶出物・蒸発残留物・細胞毒性試験)

特 長

1. 当社清浄度ISOclass7(クラス10000)のクリーンルームにて生産致しており、チャック袋では不可能とされていたフィルム表面・内面を新工法にて除塵致しておりますので『清浄度の高いチャック袋』です。
2. 内容物と接触する最内層は長年「ASOクリーンポリ袋」で実績のある「完全無添加原料」を使用しており、更にフィルム同士を接着させる為の接着剤は一切使用しておりませんので安心してご使用頂けます。
3. 1箱単位でのデリバリーが可能で、ケース内は30～50枚と非常に少ない単位で密封包装を施しておりますので少量で持ち運びができ、必要な際に開封してご使用頂けます。
4. 食品衛生法に基づく、合成樹脂の器具又は容器包装の規格(厚生省告示第201号)はもとより、医薬品包装では不可欠な薬事規格、第15改正日本薬局方「ポリエチレン製又はポリプロピレン製水性注射剤容器の規格」を取得致しております。
5. 5種類の規格があり在庫品ですので、即納対応可能です。ガンマ線滅菌タイプをご要望のお客様も1箱単位でデリバリーが可能です。(納期につきましては、受注後約14日後のお届けとなります。)

内面パーティクル比較

ASO クリーンチャック規格袋 AC-3 200×280							ラミネートチャック袋(Ny/PE) 200×280								
管理粒径		2μm	3μm	5μm	10μm	25μm	40μm	管理粒径		2μm	3μm	5μm	10μm	25μm	40μm
ブランク水	測定値	0	0	0	0	0	0	ブランク水	測定値	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	最大	0	0	0	0	0	0		最大	0	0	0	0	0	0
	平均	0	0	0	0	0	0		平均	0	0	0	0	0	0
	最小	0	0	0	0	0	0		最小	0	0	0	0	0	0
製品	測定値	13	8	1	0	0	0	製品	測定値	116,390	85,184	25,796	3,809	25	0
		16	9	1	0	0	0			122,669	90,921	28,698	4,604	32	0
		13	7	2	1	0	0			123,393	91,859	29,095	4,685	24	0
	最大	16	9	2	1	0	0		最大	123,393	91,859	29,095	4,685	32	0
	平均	14	8	1	0	0	0		平均	120,817	89,321	27,863	4,366	27	0
	最小	13	7	1	0	0	0		最小	116,390	85,184	25,796	3,809	24	0

※上記数値は測定値であり保証値ではありません。

測定方法

袋の中にブランクカウントが0に近づいた無塵水100mlを充填し、ポリ袋の口を結束後、10mlを抽出して3回測定し、平均値を算出する。数値は合計カウント数となります。

※測定機器 リオンパーティクルカウンター

フィルム物性

		ASO クリーンチャック規格袋 AC-3 200mm×280mm		測定方法
引張強度 [MPa]	MD	40.0		JIS K-7127
	TD	40.6		
引張伸度 [%]	MD	119		JIS K-7127
	TD	84		
引裂荷重 4枚[N]※1	MD	0.38		JIS K-7128
	TD	0.58		
振子式衝撃強度 [J]		内	1.0	ASTM D-781
		外	0.8	
シール強度 [N/15mm]		サイド	36.1	JIS Z-1707
		底	43.4	
酸素透過度 [ml/m ² ・d・MPa]		3382		JIS K-7126
水蒸気透過度 [g/m ² ・d]		7.6		JIS Z-0222

※1…4枚重ねて測定した数値です。

※上記数値は測定値であり保証値ではありません。

ASOクリーンチャック規格袋一覧表

規格No.	サイズ(mm) (袋巾有効×チャック下有効)	入数	デリバリーロット
AC-1	100×170	1箱1000枚入(50枚×20袋)	1箱より
AC-2	140×200	1箱500枚入(50枚×10袋)	1箱より
AC-3	200×280	1箱300枚入(50枚×6袋)	1箱より
AC-4	240×320	1箱300枚入(50枚×6袋)	1箱より
AC-5	280×350	1箱150枚入(30枚×5袋)	1箱より



本社 〒533-0013 大阪市東淀川区豊里6丁目10番3号
TEL06-6326-5080(代表) FAX06-6328-5090

東京営業所 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目17番2号昭美京橋ビル3階
TEL03-5524-5650 FAX03-5524-5651

<http://www.po-aso.co.jp/>

ホームページにて詳しい情報を掲載致しております。

ASOハイクリーン

検索



代理店

ポリエチレンに関する詳しい情報満載

ポリエチレンまめ事典

<http://www.po-aso.co.jp/encyc>

是非サイトへアクセスして下さい

